

## УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДОЗВОЛА ЗА РАДИО-СТАНИЦЕ

Образац за попуњавање писаћом машином или електронски( Образац на сајту Агенције).

У адресе обрасца се уписују следећи подаци:

- 01** - број дозволе ( попуњава Агенција)
- 60** - датум издавања дозволе ( попуњава Агенција)
- 30** - назив носиоца права коришћења- власника радио-станица са адресом,
- 50** - телефон, факс, шифра корисника и e-mail.

У адресе од 90215 до 90846 подаци се уносе у образац тако да крајњи десни знак цифра или слово података буде уписан у крајњу десну ћелију (изузев адреса 90307 и 90407). У адресу: 90215 уписати једну од следећи јединица:

**K** за kHz                                      **G** за GHz  
**M** за MHz                                      **T** за THz

**90216** уписати предајну фреквенцију тако да знак јединице коришћене фреквенције замењује зарез и уписује се у четврту ћелију с десна 153 M 150.

**90225** у првих десет ћелија с лева уписати фреквенцију која је у вези са предњом на исти начин као у предходној адреси.

**(90216)** у десету ћелију, рачунајући с лева, уписати једну од следећих ознака:

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>S</b> - једна фреквенција           | <b>N</b> – резервна ноћна фреквенција         |
| <b>P</b> - фреквенцијски пар           | <b>O</b> – фреквенција са offset-om           |
| <b>R</b> - фреквенцијски опсег         | <b>D</b> – фреквенција са прецизним offset-om |
| <b>O</b> - резервна фреквенција        | <b>U</b> – ред без offset-a                   |
| <b>J</b> - резервна дневна фреквенција | <b>G</b> - ноћна фреквенција код SSB емисије  |

Прва фреквенција с лева одговара првој с лева из адресе 90216, друга с лева одговара другој с лева из адресе 90216 итд.

**90235** Уписати редни број канала у трећу и четврту ћелију с лева. За радио-дифузију, радио-релејне системе и поморску покретну службу испунити према Упутству.

**90240** Уписати врсту станице:

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>BC</b> – радио-дифузна станица, тон         | <b>FB</b> – базна станица (репетитор)            |
| <b>BT</b> – радио-дифузна станица – телевизија | <b>FX</b> – фиксна станица                       |
| <b>BA</b> – ваздухопловна станица              | <b>MA</b> – авионска станица (једносмерни позив) |
| <b>ML</b> – копнена мобилна станица            |                                                  |
| <b>SM</b> – станица метеоролошке службе        |                                                  |
| <b>TE</b> – предајна земаљска станица          |                                                  |

**90244** Уписати врсту службе:

**CP** – јавне комуникације  
**CD** – службена саопштења  
**OT** – функционалне службе

**TS** – пренос сигнала звука  
**TV** – пренос сигнала слике

**90301** Уписати локацију предајника на следећи начин: У прву ћелију с леве стране уписати једно од следећих слова:

**C**—Србија  
**B** – Војводина  
**K** – Косово

У преосталих пет ћелија уписати поштански број региона на коме се налази предајник.

**90307** Уписати с лева на десно назив најуже локације предајника (улица и број . предео). Код покретних и преносних радио-станица уписати подручје кретања (први ред напомене 40211).

**90321** Уписати природу локације

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1 – равница            | 4 - подбрђе        |
| 2 – брежуњкаста предео | 5 – високе планине |
| 3 - висораван          |                    |

**90325**

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 – слатака вода (језеро, река)                       | 6 – четинарска шума                     |
| 2 – влажне земљине површине                           | 7 - шума                                |
| 3 – суве земљине површине<br>(песак, шљунак, пустиња) | 8 – насељено место (село, мањи градови) |
| 4 – ливада, грмље, утрине                             | 9 –насељена места (велики градови)      |
| 5 – листопадна шума                                   |                                         |

**90326** Уписати географску дужину и ширину ( по Гриничу) локације предајника у степенима, минутима и секундама, нпр. 0182012E441303 N

**90341** Уписати нумерички податак надморске висине , локације емитовања (у метрима) кота.

**09345** Уписати позивни знак тако да у првој левој ћелији буде уписано једно од следећих слова:

**C** – познат знак према одредбама чл. 19 MPRK  
**I** - позивни знак је комбинација слова и цифара  
**X** – име станице се користи као позивни знак  
**V** – коришћени знак идентификације је променљив

У преосталих седам ћелија уписати позивни знак (други ред напомена 40301)

**90401** Уписати произвођача радио-уређаја на следећи начин: У преостале две ћелије уписати:

RI – PИЗ  
EL - ELTING

**93407** Уписати врсту емисије, ширину опсега с лева на десно према МРК

**90420** Уписати јединицу снаге:

**K** – kW  
**M** – MW

**90426** Прва два карактера су нумерички подаци: бројеви од 1 до 20 који представљају мултипле 1/12 линијске фреквенције. Трећи карактер је алфабетски податак:

**Р** – позитиван промерај  
**О** – без померања  
**М** – негативни померај

**90607** 3 карактера нумерички податак 4-ти карактер код

T – висина до горњег краја антене                      C – висина до центра антене

**90511** Уписати 3 карактера: азимут у степенима, 1 карактер: код ефективне висине (А – ефективна висина; Б – максимална ефективна висина) 4 карактера: нумерички податак

**90519** Уписати код типа предајне антене

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>01</b> – Дипол                    | <b>37</b> – Биконична антена  |
| <b>02</b> – Полуталасни дипол        | <b>40</b> – Антена са угаоним |
| <b>14</b> - Вертикална антена на тлу | <b>55</b> – јаги антена       |

15 - Вертикална антена са промугетом  
20 - Ромб антена  
24 – L антена  
25 – T антена  
3 – Кишобран антена  
34 - Хеликоидална антена  
36 – Штап антена

56 –Лог периодик антена  
61 – систем дипола  
70 – параболична антена  
79 – левак антена  
78 – конични левак  
79 – параболични левак  
100 – Касегрејева антена

**90522** Уписати једно од следећих слова:

**H** – хоризонтална поларизација  
**V** – вертикална поларизација  
**O** – кружна десна поларизација  
**S** – кружна лева поларизација  
**C** – кружно  
**O** – елиптична поларизација  
**R** – елиптична у десно поларизација  
**Z** – елиптична у лево поларизација  
**B** – комбиновано хоризонтална и вертикална

**90523** Уписати једно од следећих слова:

**N** – неусмерено

**D** – усмерено

**M** – комбиновано

**90525** Уписати нумерички податак угла (у степенима) главног снопа зрачења предајне антене

**90528** Уписати нумерички податак угла (у степенима) ширине главног снопа зрачења предајне антене рачунајући на 3 dB смањења снаге.

**90531** Уписати нумерички податак добитка антене израженог у **dB**

**90533** У прву леву ћелију ставити знак – или+, . У остале две елевациони угао изражен у степенима (40444 када имамо степене, минуте и секунде, податак се уноси у празно поље испред ћелија).

**90538** Уписати нумерички података односа напред – назад (**y dB**) за усмерене антене

**90546** Уписати алфа-нумерички податак доње границе фреквенцијског опсега предајника, тако да јединица фреквенција замењује зарез и налази се у другој ћелији с десна.

**90547** Уписати алфа-нумерички податак горње границе фреквенцијског опсега предајника, тако да јединица фреквенције замењује зарез и налази се у другој ћелији с десна.

**90701** – У прву и дугу позицију с лева уноси се селективност пријемника према упутству. У трећу позицију с лева – јединица са којом се изражава осетљивост пријемника према коду. **K** – Келвинови степени,

**V** – електромоторна сила у **V.F**-фактор шума у **dB**. У следеће три позиције – нумерички податак осетљивости пријемника.

**90827** – У прве две ћелије с лева уписати час дневног почетка, а у следеће две час дневног завршетка коришћења фреквенције. У пету и шесту ћелију уписати проценат коришћења фреквенције. У седму ћелију уписати:

**C** – непрекидно коришћење у наведеном периоду

**I** – коришћење са прекидима који нису унапред утврђени

**S** – коришћење на прекидима са унапред утврђеним временом

У осму ћелију уписати:

**A** – за време целе године

**M** – у марту и априлу

**J** – у јулу и августу

**S** – у септембру и октобру

**D** – у новембру и фебруару

**90835** – Уписати максимално радно време (MPRK додатак 10)

**90840** – Уписати

**F** -- фиксна

**T** – фиксна (фиксна за време рада)

**M** – мобилна

**R** - мобилна – преносна

уписати у другу ћелију с лева:

**A** – у ваздуху

**L** – на копну

**R** - у континентним водама

**T** – у железници

**V** – у аутомобилу

**W** – на мору

**P** - на летелици

**90846** Уписати серијски број. Тип уређаја уписати у поље испред ћелија.