

## **УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДОЗВОЛА ЗА РАДИО-СТАНИЦЕ**

Образац дозволе за радио-станицу налази се на сајту Агенције и попуњава на следећи начин:

У адресе обрасца се уписују следећи подаци:

**01** - број дозволе ( попуњава Агенција)

**60** - датум издавања дозволе ( попуњава Агенција)

**30** - назив носиоца права коришћења- имаоца дозволе за радио-станицу са адресом,

**50** - телефон, факс и шифра корисника

У адресе од 90215 до 90846 подаци се уносе у образац тако да крајњи десни знак, цифра или слово податка буде уписан у крајњу десну ћелију.

У адресу:

**90215** Уписати једну од следећих јединица:

**К** за kHz

**G** за GHz

**М** за MHz

**T** за THz

**90216** Уписати предајну фреквенцију тако да се тачка којом се одвајају цели од децималних бројева уписује у пету ћелију с десна (на пример: 153.1500)

**90225** У првих десет ћелија уписати фреквенцију која је у вези са предајном фреквенцијом на исти начин као у претходној адреси

Прва фреквенција одговара првој фреквенцији из адресе 90216, друга одговара другој из адресе 90216 итд.

У прву ћелију, рачунајући с десна, уписати једну од следећих ознака:

**S** - једна фреквенција

**P** - фреквенцијски пар, пријемна фреквенција

**R** - фреквенцијски опсег

**O** - резервна фреквенција

**J** - резервна дневна фреквенција

**N** - резервна ноћна фреквенција

**G** - ноћна фреквенција код SSB емисије

**90235** Уписати редни број радио-канала за одговарајућу радио-службу

**90240** Уписати врсту радио-станице:

**AT** – аматерска станица

**MA** – станица на ваздухоплову

**BC** – радио-дифузна станица, радијска

**ML** – копнена мобилна станица

**BT** – радио-дифузна станица, телевизијска

**SM** – станица метеоролошке службе

**FA** – ваздухопловна станица

**ТС** - земаљска станица у фиксној сателитској служби  
**FB** – базна станица (репетитор)  
**FX** – фиксна станица  
**TE** – мобилна земаљска станица

**90244** Уписати врсту радио-службе:

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>CP</b> – јавне комуникације  | <b>TS</b> – пренос сигнала звука |
| <b>CO</b> – службена саопштења  | <b>TV</b> – пренос сигнала слике |
| <b>OT</b> – функционалне службе |                                  |

**90301** Уписати локацију предајника на следећи начин: У прву ћелију с леве стране уписати једну од следећих ознака:

**S** - Србија  
**V** - Војводина  
**K** - Косово

У преосталих пет ћелија уписати поштански број региона у коме се налази предајник.

**90307** Уписати назив уже локације предајника (место, улица и број или катастарска парцела уколико не постоје улица и број) са највише 30 карактера. Код покретних и преносивих радио-станица уписати подручје кретања

**90321** Уписати природу локације:

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1 - равница            | 4 - подбрђе        |
| 2 - брежуљкасти предео | 5 - високе планине |
| 3 - висораван          |                    |

**90325** Уписати природу земљишта:

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 - слатка вода (језеро, река)               | 6 - четинарска шума                     |
| 2 - влажне земљине површине                  | 7 - шума                                |
| 3 - суве земљине површине<br>(песак, шљунак) | 8 - насељено место (село, мањи градови) |
| 4 - ливада, грмље, утрине                    | 9 - насељена места (велики градови)     |
| 5 - листопадна шума                          |                                         |

**90326** Уписати географску дужину и ширину (Besell/WGS84) локације предајника у степенима, минутима и секундама (на пример: Bessel\_0182012E441303N или WGS84\_0182012E441303N)

**90341** Уписати нумерички податак надморске висине-коте, за емисиону локацију (у метрима)

**90345** Уписати позивни знак тако да у првој левој ћелији буде уписана једна од следећих ознака:

- C** - позивни знак према одредбама члана 19. међународног Правилника о радио-комуникацијама
- I** - позивни знак је комбинација слова и цифара
- X** - име радио-станице се користи као позивни знак
- V** - коришћени знак идентификације је променљив

У преостале ћелије уписати позивни знак.

**90407** Уписати ширину потребног опсега и врсту емисије (Додатак 1 међународног Правилника о радио-комуникацијама)

**90419** Уписати код снаге:

- P** -  $P_p$  – вршна снага
- M** -  $P_m$  – средња снага
- C** -  $P_c$  – снага носиоца
- e** - ефективно израчена снага
- Q** -  $P_{pe}$
- N** -  $P_{me}$
- D** -  $P_{ce}$
- i** - еквивалентно изотропна израчена снага
- T** -  $P_{pi}$
- O** -  $P_{mi}$
- E** -  $P_{ci}$
- V** -  $P_{cv}$
- v** - еквивалентно израчена снага у односу на кратку вертикалну антену

**90420** Уписати јединицу снаге:

- |               |               |
|---------------|---------------|
| <b>L</b> – mW | <b>K</b> – kW |
| <b>W</b> – W  | <b>M</b> – MW |

**90421** Уписати нумерички податак вредности снаге са највише једном децималом

**90426** Прва два карактера су нумерички подаци: бројеви од 1 до 12 који представљају мултипле 1/12 линијске фреквенције. Трећи карактер је следећа ознака:

- P** – позитиван померај
- 0** - без помераја
- M** - негативни померај

**90507** 3 карактера нумерички податак (заокружити на цео број); 4-ти карактер код:

- |                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>T</b> – висина до горњег краја антене | <b>C</b> – висина до центра антене |
|------------------------------------------|------------------------------------|

**90511** Уписати: 3 карактера за азимут у степенима; 1 карактер за код ефективне висине (**A** – ефективна висина; **B** – максимална ефективна висина); 4 карактера за нумерички податак

**90519** Уписати код типа предајне антене

- |                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>01</b> – Дипол                            | <b>37</b> – Биконична антена              |
| <b>02</b> – Полуталасни дипол                | <b>40</b> – Антена са угаоним рефлектором |
| <b>14</b> – Вертикална антена на тлу         | <b>55</b> – јаги антена                   |
| <b>15</b> – Вертикална антена са противтегом | <b>56</b> – Лог периодик антена           |
| <b>20</b> – Ромб антена                      | <b>61</b> – систем дипола                 |
| <b>24</b> – L антена                         | <b>71</b> – параболична антена            |
| <b>25</b> – Т антена                         | <b>73</b> – левак антена                  |
| <b>31</b> – Кишобран антена                  | <b>78</b> – конични левак                 |
| <b>34</b> – Хеликоидална антена              | <b>79</b> – параболични левак             |
| <b>36</b> – Штап антена                      | <b>108</b> – Cassegrain антена            |

**90522** Уписати једну од следећих ознака:

- H** – хоризонтална поларизација  
**V** – вертикална поларизација  
**O** – кружна десна поларизација  
**S** – кружна лева поларизација  
**C** – кружно  
**O** – елиптична поларизација  
**R** – елиптична у десно поларизација  
**Z** – елиптична у лево поларизација  
**M** – мешовита (комбиновано хоризонтална и вертикална)

**90523** Уписати једну од следећих ознака:

- N** – неусмерено                      **D** – усмерено                      **S** – секторски

**90525** Уписати нумерички податак азимута угла главног снопа зрачења предајне антене (у степенима)

**90528** Уписати нумерички податак угла ширине главног снопа зрачења предајне антене (у степенима) рачунајући на 3 dB смањења снаге

**90531** Уписати нумерички податак добитка антене, односно антенског система (за радио-дифузију) изражен у **dB**

**90533** У прву леву ћелију ставити знак – или +. У остале две елевациони угао изражен у степенима

**90536** Уписати целобројни нумерички податак односа напред – назад за усмерене антене изражен у **dB**

**90541** Уписати алфа-нумерички податак доње границе фреквенцијског опсега предајника, тако да јединица фреквенција замењује зарез и налази се у другој ћелији с десна

**90547** Уписати алфа-нумерички - податак горње границе фреквенцијског опсега предајника, тако да јединица фреквенције замењује зарез и налази се у другој ћелији с десна

**90701** – Уписати нумерички податак за селективност или осетљивост пријемника и јединицу у којој су изражене

**90827** – У прве две ћелије с лева уписати час дневног почетка, а у следеће две час дневног завршетка коришћења фреквенције. У пету и шесту ћелију уписати проценат коришћења фреквенције. У седму ћелију уписати:

**C** – непрекидно коришћење у наведеном периоду

**I** – коришћење са прекидима који нису унапред утврђени

**S** – коришћење са прекидима са унапред утврђеним временом

У осму ћелију уписати једну од следећих ознака:

**A** – за време целе године

**M** – у марту и априлу

**J** – у јулу и августу

**S** – у септембру и октобру

**D** – у новембру и фебруару

**90835** – Уписати максимално радно време (Додатак 4 међународног Правилник о радио-комуникацијама)

**90840** – Уписати покретљивост радио-станице на следећи начин:

Уписати у другој ћелији с десна једну од ознака:

**F** – фиксна

**T** – фиксна (фиксна за време рада)

**M** – мобилна

**R** – преносна

Уписати у првој ћелији с десна једну од ознака:

**A** – у ваздуху

**L** – на копну

**R** – на водама (реке, језера)

**T** – на железници

**V** – у аутомобилу

**W** – на мору

**P** – на летелици

**90842** Уписати укупан број радио-станица у мрежи, нумерички број

**90845** Уписати произвођача радио-станице и тип радио-станице

**90846** Уписати серијски број радио-станице